


سافٹ مسٹ انہیلر

ریسپیمیٹ (RESPIMAT) - یومیہ استعمال



1 ڈھکن بند رکھیں پیندے کو گھمائیں



2 پلٹ کر ڈھکن کھولیں




3 سانس چھوڑیں



4 سست سانس سے شروع کریں، بٹن کو دبائیں، سانس لیتے رہیں



5 ڈھکن بند کریں



6 یاد دہانی

اہم معلومات

نوٹ: ماؤتھ پیس کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھیں اور اپنے ہونٹوں کو بند کریں۔

خالی ہے؟: پیندے پر خوراک کا ایک ٹریگر موجود ہے - "۰" کا مطلب ہے کہ یہ خالی ہے۔ پیندا بند ہو جائے گا۔ اسے پھینک دیں۔

میعاد ختم ہو چکی ہے؟: ڈیوائس پر درج اختتامی تاریخ چیک کریں۔

یاد دہانیاں: اگر ریسپیمیٹ ۱ ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو ۱ بار پرائم کریں (عقبی سمت دیکھیں)۔ اگر ریسپیمیٹ ۳ ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو ۳ بار پرائم کریں (عقبی سمت دیکھیں)۔ آنکھوں میں دھند نہ جانے دیں۔

صفائی: ماؤتھ پیس کو خشک ٹشو یا کپڑے سے پونچھیں۔

یہ مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسے طبی ڈیوائس، ہدایت اور/یا علاج کے بدلے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو مخصوص سوالات درپیش ہوں تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر یا مناسب نگہداشت صحت پیشہ ور سے رجوع کریں۔

عکس بندیاں کمیونٹی پیڈیاٹرک استھما سروس، کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

سونگھی گئی دواؤں اور ڈیوائس کے ڈیموز سے متعلق مزید معلومات کے لیے، اس پتے پر ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں:


www.ucalgary.ca/asthma



سافٹ مسٹ انہیلر


ریسپیمیٹ (RESPIMAT) – لوڈ کرنا اور پرائم کرنا

لوڈ کرنا: پہلے استعمال سے قبل، ایک بار مطلوب ہے




1

سیفٹی کیچ کو دبائیں اور شفاف پینڈے کو کھینچ کر الگ کریں۔



2


تنگ سرے والا کارٹریج ڈالیں یہاں تک کہ اس سے کلک کی آواز آجائے۔ ٹھوس سطح پر مضبوطی سے دبائیں تاکہ اپنی جگہ پر اس کا محفوظ ہونا یقینی ہو جائے۔



3

شفاف پینڈے کو واپس لگا دیں

کارٹریج کو پرائم کرنا: T.O.P. پر عمل کریں، پہلے استعمال پر مطلوب ہے



4

پینڈے کو گھمائیں یہاں تک کہ آپ کو "کلک" کی آواز سنائی دے




5

پلٹ کر ڈھکن کھولیں



6

رخ نیچے کی طرف کریں اور بٹن کو دبائیں



7

یاد دہانی

- ڈھکن بند کریں
- مرحلہ ۴-۶ کو دہرائیں
- یہاں تک کہ دھند مرئی ہو جائے
- پھر استعمال سے قبل مزید ۳ بار دہرائیں

نوٹ:

اگر ریسپیمیٹ ۱ ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو ۱ بار پرائم کریں (مرحلہ ۴-۶)
اگر ریسپیمیٹ ۳ ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو ۳ بار پرائم کریں (مرحلہ ۴-۷)
ڈیوائس کو اتفاقی طور پر فعال ہونے سے روکنے کے لیے گھماتے وقت ڈھکن ہمیشہ بند رکھیں
آنکھوں میں دھند نہ جائے دیں۔

